





istruzioni di montaggio
XT 110
TINO




SEQUENZA DI MONTAGGIO :

1. MONTANTI E PIANALI
2. TESTA "TINO"
3. PONTI A TUBO
4. ENTRATE IN PE
5. SCIVOLI
6. PEDANE RISALITA
7. ANCORAGGIO/ INTERRO STRUTTURA

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XT 110 TINO
firma esecutore :	data : 21.03.2013	nr. pag.1




Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XT 110 TINO
firma esecutore :	data : 21.03.2013	nr. pag.2

Num. articolo	fissaggio	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	2	xpe11	copridado sagomato Pe
2	2	xpe10	copridado Pe
3	4	xpe116	tappo Pe
4	4	-	rondella Ø8 ISO7089
5	2	-	dado autobloccante M8 UNI7473
7	2	-	VITE TE M8x155 UNI4017

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.


NOTE:

- I colori e i modelli in figura sono puramente indicativi.
- Il pianale può essere in multistrato o assito in legno.



Le misure sono espresse in cm.		COLZOOE.com	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio montanti e pianali
firma esecutore :		data : 16.02.2011	nr. pag.1/1


NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.



Le misure sono espresse in cm.	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :
firma esecutore :	data : 21.03.2013
	nr. pag.1

istruzioni di montaggio
XT 110 "Testa Tino"

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.





1. rondella M8 (6x)
2. vite TE M8x50 (3x)
3. tappo alettato Ø25 (6x)
4. dado autobloc. M8 (3x)

Le misure sono espresse in cm.	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :
firma esecutore :	data : 21.03.2013
	nr. pag.2

istruzioni di montaggio
XT 110 "Testa Tino"

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

1. rondella M8 (10x)
2. vite TEL M8x80 (10x)
3. tappo alettato Ø25 (10x)




ripetere tutte le operazioni di fissaggio per la seconda testa

Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio XT 110 "Testa Tino"	
firma esecutore :	data : 21.03.2013	nr.	pag.3

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

1. Posizionare l'entratina tra i montanti e fissarla inserendo:
 nella parte superiore 1x rondella M8 (3), 1x vite TORX M8x260 (2),
 1x tappo Pe Ø25 mm. alettato (1);
 nella parte inferiore 1x copridado Pe (4), 1x rondella M8 (3),
 1x vite TORX M8x260 (2), 1x Tappo PE (5)




2. Ripetere l'operazione per il lato opposto
 Ripetere il fissaggio per le altre entratine.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni montaggio entrata in Pe MAX-SULTAN-OXI-OASIS
firma esecutore : 	data : 03.03.2011	nr. pag. 1/1

Num. articolo	Default/Quantità	DENOMINAZIONE
1	1	torretta
2	1	Entrata in Pe
3	1	scivolo curvo
4	4	rondella Ø8 ISO7089
5	4	vite TORX M8x180
6	4	tappo Pe

1. Dopo aver fissato l'entrata in Pe (2), poggiare il corpo dello (3) scivolo curvo sul pianale della (1) torretta ed inserire la bulloneria necessaria al fissaggio nei fori presenti sullo (3) scivolo.
2. Verificato il corretto posizionamento, verticalità e parallelismi, fissare completamente la bulloneria e apporre i tappi.
3. Ripetere l'operazione anche sull' altro lato dello scivolo

NOTE
COLORI E MODELLI
RAPPRESENTATI SONO
PURAMENTE INDICATIVI





Le misure del disegno sono espresse in cm.		HOLZHOFF	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 196 (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio scivolo curvo pe con entrata in linea ALADIN - MAX - SULTAN - OXI - OASIS
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	03.03.2011 nr. pag. 1/1

NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

1. inserire le (5) barre filettate M8x70 nelle boccole presenti sulla (6) pedana di risalita.
2. Agganciare la (6) pedana di risalita inserendo nei prefori presenti nel telaio del pianale le (5) barre filettate precedentemente fissate inserendo (4) copridado Pe,

(3) rondella M8, (2) dado autobloc. M8 e (1) Tappo PE



- 1) 2x tappo PE
- 2) 2x dado autobloc. M8
- 3) 2x rondella M8
- 4) 2x copridado Pe
- 5) 2x barra filettata M8x70 LG*
- 5) 2x barra filettata M8x50 AL*
- 6) Pedana di risalita in Pe

*LG : Legno


*AL : Alluminio

Le misure sono espresse in cm.		SOLZBOE	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi La pedana di risalita può essere da 84 o 144 cm Il pianale rappresentato è indicativo	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio	
		Pedana di risalita Pe	
firma esecutore : 	data : 17.06.2011	Max / Sultan / Aladin / oxi	
		nr.	pag.1

- 1) tappo pe (6x)
- 2) copridado pe (6x)
- 3) rondella M8 (6x)
- 4) vite TEL M8x130 (6x) LG*
- 4) vite TEFR M6,3x100 (6x) AL*

1. Posizionare lo (5) scivolo curvo assemblato alla torretta tenendo l'entrata del tubo in corrispondenza dell' altezza del pianale.
2. Fissare mediante apposita bulloneria come indicato in figura.

La seguente istruzione è valida anche per il ponte a tubo.




NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.

* LG : legno


* AL : alluminio

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio scivolo tubo
firma esecutore : 	data : 17.06.2011	nr. pag.1/1



Le misure sono espresse in cm.			
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni montaggio interro montanti
firma esecutore :		data : 15.02.2011	nr. pag. 1/1


1. Eseguire uno scavo Ø 30 cm per una profondità di 60 cm



2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.


Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOFF®	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr. Pag. 1

3. A consolidamento avvenuto, posizionare la staffa dello scivolo nello scavo, verificando il corretto allineamento della parte inferiore dello scivolo con il livello del terreno finito.




Le misure del disegno sono espresse in cm	HOLZHOFF 		
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	denominazione e/o cliente:	Istruzioni di montaggio interro scivolo curvo Pe	
firma esecutore: <i>Altieri</i>	data: 31.05.05	nr.	Pag. 2


1. agganciare le (1) staffette inserendo in sequenza :
 (2) copridado Pe, (3) rodella M8, (4) Vite TE M8x25,
 (5) tappo Pe



1. Eseguire due scavi Ø 30 cm per una profondità di 60 cm



NOTA BENE : Si consiglia di fissare definitivamente la bulloneria ed inserire i tappi solo una volta verificato il corretto posizionamento degli elementi.




3. A consolidamento avvenuto, posizionare le staffe della pedana di risalita nello scavo, verificando il corretto allineamento della parte inferiore della pedana con il livello del terreno finito.

4. Completare il getto in cls come da schema.


5. A consolidamento avvenuto del cls, riempire lo scavo costipandolo con il materiale di riporto, fino alla quota del terreno finito.

2. Eseguire un primo getto di cls per uno spessore di 10 cm.

Le misure sono espresse in cm.		
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi	denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio interro pedana di risalita Pe
firma esecutore : 	data : 15.02.2011	nr. pag.1




1. Forare.
2. Pulire accuratamente il foro tramite pompa d'aria e spazzolini.
3. Inserire l'ancorante nel foro presente sulla staffa aiutandosi con un martello.
4. Serrare mediante chiave dinamometrica.



Le misure sono espresse in cm.		SOLZROE	
Colori e modelli rappresentati sono puramente indicativi		denominazione e/o cliente :	istruzioni di montaggio ancoraggio montanti con staffe
firma esecutore :		data : 14.02.2011	nr. pag.1

Num. articolo	Quantità	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	1	xfe265	angolare inox 59x59x35
2	2	xpe10	copridado Pe
3	2	xpe116	tappo Pe
4	1	-	Dado autobloccante M10
5	1	-	Tassello M8x115
6	1	-	Rondella Ø10

1. Posizionare lo scivolo sul piano d'appoggio, segnando la posizione del tassello.
2. Forare il piano d'appoggio e posizionare il tassello.
3. Fissare l'angolare al piano d'appoggio mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.








N.B. : La combinazione di colori e i modelli rappresentati sono puramente indicativi.
Lo scivolo può essere da 84-144-192 cm di altezza

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOP®	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio scivolo curvo pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data: 16.02.2011	nr. pag.1

Num. articolo	Quantità	N.COD.	DENOMINAZIONE
1	2	xpe10	copridado Pe
2	2	xpe116	tappo Pe
3	1	-	pedana di risalita Pe
4	2	xfe265	angolare inox 59x59x35
5	2	-	Dado autobloccante M10
6	2	-	Rondella Ø10
7	2	-	Tassello M8x115

1. Posizionare la pedana di risalita sul piano d'appoggio segnando la posizione dei tasselli.
2. Forare il piano d'appoggio e posizionare i tasselli.
3. Fissare gli angolari al piano d'appoggio mediante apposita bulloneria, come indicato in figura.



NOTA: la combinazione di colori e i modelli rappresentati sono puramente indicativi.
La pedana di risalita può essere da 84-144-192 cm. di altezza

Le misure del disegno sono espresse in cm		HOLZHOP®	
Tolleranze generali applicate: *Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm) *Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale) *Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm) *Componenti in metallo ± 1 (mm) *Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		denominazione e/o cliente:	istruzioni di montaggio ancoraggio pedana di risalita in Pe
firma esecutore:	<i>Altieri</i>	data:	19.06.06
		nr.	pag. 1